

TK01 配置教程

硬件 TK01:



基本原理 :

泰行销 app 打卡时会检测是否有打卡机蓝牙发出的信号，如果检测到有可能还会检测 GPS 位置是否在公司附近。

破解方法:


- 1、使用[硬件设备](#)模拟打卡终端发出一样的蓝牙信号
- 2、使用虚拟定位软件（比如安卓的 fake location）解决定位问题

步骤:

1、安卓手机搜索微信小程序搜索 **微尚蓝牙调试工具** 可以搜索附近蓝牙设备 MAC 地址，到公司查找蓝牙设备的 MAC 地址，一般是 AC:23:3F 开头的


1、把打卡器插到电脑 USB，双击 USB 驱动（FT232）.exe 安装 USB 驱动（驱动下载地址：<http://www.tongxinmao.com/NetDisk/down/id/277>）。

2、打开配套提供的电脑蓝牙配置软件（下载地址：<http://tongxinmao.com/NetDisk/down/id/309>），打开通信端口，将 MAC 地址填入软件，其他字段用软件默认的即可(如下图)。



3、

打卡器配置好后不再需要电脑，可以插到充电宝充电器手机 OTGUSB 等，只要 USB 有供电就能发出和公司打卡终端一样的蓝牙信号。打开泰行销 APP 并打卡，操作和平时一样



连接设备名称如果有显示，说明打卡器模拟成功了。

4、通常公司还设置了 GPS 定位检测，此时还要安装虚拟定位软件(如 [fake location](#),其他类似软件也很多)骗过 APP。虚拟定位不属于打卡器的功能，只提供 [fake location](#) 参考的使用教程（PDF 下载地址：<http://tongxinmao.com/NetDisk/down/id/285>），请自行研究。

5、如果其他问题请联系 QQ:445672671